

INSTRUKCJA INSTALACJI STEROWNIKÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ KONFIGURACJI KARTY RADIOWEJ

INSTALACJI STEROWNIKÓW:

Zaczynamy od włożenia płyty CD ze sterownikiem do napędu. Po chwili powinno samoczynnie pojawić się okienko (jeśli się nie pojawi klikamy dwa razy na ikone CD w Moim Komputerze lub wybieramy Otwórz i klikamy w **11b WLAN Adapter**). W otwartym okienku wybieramy: **Install Software PCI Adapter**. Po chwili klikamy w jedyną, dostępną opcję: **Easy Install**. Rozpoczyna się w tej chwili instalacja sterownika. Gdy pojawi się ostrzeżenie, klikamy: **Mimo to kontynuuj**. W kolejnym oknie, z listy, wybieramy kraj: **Poland** i klikamy **OK**. W kolejnym oknie klikamy **Next**. Czekamy aż wyświetli się okno na dole którego będzie przycisk **FINISH** - klikamy

ŁĄCZENIE SIĘ Z NADAJNIKIEM:

Po zainstalowaniu sterowników, na monitorze otwiera się program Configuration Utility. Samoczynnie otwiera się on na zakładce wyszukiwania nadajników **Site Survey**. Jeśli żądany nadajnik nie zostanie odnaleziony klikamy **Rescan**. Wybieramy wymagany nadajnik i klikamy **Add to profile** (dla osób, które mają podany klucz WEP, przechodzimy teraz do drugiej zakładki **Autentication and Security**, zaznaczamy opcję **Encryption** i wpisujemy 10 cyfrowy klucz WEP Key w pierwszym wolnym polu). Klikamy **OK**.

Po pojawieniu się nowego okna w prawym dolnym rogu klikamy **Activate**. Koło nazwy profilu powinien się pojawić żółty znaczek na zielonym tle, informujący o łączności z nadajnikiem (znaczek na tle czerwonym oznacza brak łączności). Klikamy **OK**.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI POŁĄCZENIA SIECIOWEGO:

Teraz należy skonfigurować opcje połączenia sieciowego, czyli wpisanie adresu IP, Bramy, Maski oraz DNS.

- Dla systemu **Windows 2000/XP**

Klikamy kolejno: **Start** → **Panel sterownia** → **Połączenia sieciowe**. Prawym przyciskiem myszki klikamy na **Połączenie sieci bezprzewodowej** i wybieramy **Właściwości**. Dwa razy klikamy na **Protokół internetowy TCP/IP** i wpisujemy kolejno wszystkie adresy. Klikamy dwukrotnie **OK** i zamykamy okna.

- Dla systemu **Windows 98**.

Klikamy kolejno: **Start** → **Ustawienia** → **Panel sterownia** → **Sieć** → i klikamy 2 razy **Protokół internetowy TCP/IP->RT2400 Wireless LAN Card**. W zakładce **IP** wpisujemy **adres IP oraz Maskę**. W zakładce **Brama** wpisujemy **adres bramy** i klikamy **Dodaj**. W zakładce **DNS** w miejscu **Host** wpisujemy dowolną literę lub wyraz, poniżej wprowadzamy **adres DNS** oraz klikamy **Dodaj**. Następnie wpisujemy **DNS alternatywny** i ponownie klikamy **Dodaj**. Na dole okna klikamy **OK**, w oknie **Sieć** także klikamy **OK**. Potwierdzamy ponowne uruchomienie komputera.

-> klient sieci microsoft network -> USUŃ

-> udostępnianie plików, drukarek w sieciach -> USUŃ

-> zaawansowane-> WINS -> NETBIOS przez TCP/IP -> wyłączony